

Sonos Sub

Den trådløse subwooferen for dyp bass.

Hør og merk forskjellen når du kobler Sub til Sonos-anlegget ditt.

To kraftdempende drivere på midten av Sub-enheten eliminerer vibrasjoner og skrangling slik at du får kraftig bass uten noen forvrenging.

Det prisvinnende og allsidige designet har en skulpturell form og en høyglanset overflate. Sett Sub på høykant eller legg den på siden.

Sub overtar de laveste frekvensene og forbedrer avspillingen av mellomtoner fra paret høyttalere, slik at du opplever en fyldigere og mer detaljrik lyd.

SPESIFIKASJONER

Produkttype	Subbasshøyttaler
Egenskaper	Dobbelte lydporter
Høyttalertype	Aktiv
Forsterker	Integrert
Grensesnitt	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.11b/g
Kontroller	Bassvolumkontroll, strøm på/av, basshøyttaler-fase, basshøyttaler-kuttfrekvens
Driverdetaljer	Basshøyttaler: 2 x basshøyttaler-driver - kraftutligning ansikt-til-ansikt
Koplingstype	LAN (RJ-45)
Strømkildetype	AC-strømadapter
Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Mål (B x D x H)	40.2 x 15.8 x 38.9 (cm)
Vekt	16 kg