

Sonos Move

Den holdbare, batteridrevne smarthøytaleren for lytting utendørs og innendørs.

Få briljant lyd hvor som helst med Move, som er vannbestandig og tåler all slags vær. Styr den med stemmen, Sonos-appen eller Apple AirPlay 2 hjemme, og strøm via Bluetooth når Wi-Fi ikke er tilgjengelig.

Nyt den overraskende rike bassen, et bredt lydbilde og automatisk justering med Trueplay™, som hele tiden tilpasser lyden etter hvor du er og hva du hører på.

SPESIFIKASJONER

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkttype | Smarthøytaler - for bærbar bruk |
| Beskyttelse | Værbestandig, fallsikker |
| Høytalertype | Toveis - aktiv |
| Bi-Amping | Ja |
| Forsterker | Integrert |
| Grensesnitt | Bluetooth, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi |
| AirPlay | Støttet |
| Bruk | Innendørs / utendørs |
| Applikasjonsstyring | Ja |
| Høytalerdetaljer | Høytaler - mono - toveis - aktiv |
| Driverdetaljer | Diskant-driver Midtre/bassdriver |
| Tilpassede standarder | IP56 |
| Batteritype | Oppladbar - litiumion |
| Levetid | Opptil 10 timer |